

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC CẢM ỨNG ZIGBEE 2 KÊNH

Model: SH-CT2Z-T3-Pro

Giới thiệu chung

Thiết bị SH-CT2Z-T3-Pro là Công tắc cảm ứng ZigBee 2 kênh được sử dụng trong hệ thống nhà thông minh SmartHome, hỗ trợ điều khiển 2 kênh để điều khiển các thiết bị điện.

Với thiết kế sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, mặt kính chống xước, vỏ nhôm nguyên khối, thiết bị sẽ làm cho căn nhà trở nên tiện nghi, sang trọng. Bên cạnh đó, với công nghệ kết nối không dây ZigBee, giúp cho việc lắp đặt thiết bị trở nên dễ dàng trên các ngôi nhà đang sử dụng hoặc xây mới mà không phải đi lại đường điện hay sửa đổi hạ tầng của ngôi nhà.

Thiết bị phù hợp sử dụng điều khiển cho các hệ thống chiếu sáng, thiết bị rèm tự động... trong hệ thống nhà thông minh SmartHome.

Thông số kỹ thuật


Điện áp hoạt động	100-240V 50/60Hz
Tổng công suất tải	400 W
Nhiệt độ hoạt động	60°C max
Tần số ZigBee	802.15.4 - 2.4GHz
Kích thước	117 x 73 x 35,5 mm
Khối lượng	300 gram

Bộ sản phẩm đóng gói


Mặt điều khiển cảm ứng



Hộp âm tường



Hộp mạch công suất




Bộ ốc vít lắp đặt



Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



Sử dụng thiết bị



Chức năng sử dụng trực tiếp


Thiết bị SH-CT2Z-T3-Pro sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung. Để điều khiển các thiết bị điện, chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng tương ứng trên bề mặt điều khiển cảm ứng. Khi đèn chỉ thị sáng, tương ứng với trạng thái bật của thiết bị điện. Khi đèn chỉ thị sáng mờ, tương ứng với trạng thái tắt của thiết bị điện.

Chức năng sử dụng nâng cao


Với khả năng kết nối tới hệ thống nhà thông minh SmartHome thông qua mạng không dây ZigBee, thiết bị có thể nhận lệnh từ các giao diện điều khiển của hệ thống được cài đặt trên máy tính bảng Tablet hoặc Smartphone.

Ngoài ra, thiết bị SH-CT2Z-T3-Pro có thể hoạt động hoàn toàn tự động theo kịch bản được cài đặt trên Server của hệ thống nhà thông minh SmartHome, nhằm tạo ra sự tiện nghi cho ngôi nhà.

Sơ đồ nối dây




Bước 2: Lắp Hộp mạch công suất (3) vào Hộp âm tường (1), vặn 2 vít M4 (4) để cố định như Hình (2).




Hướng dẫn lắp đặt


Bước 1: Nối các đầu Dây chờ (2) từ Hộp âm tường (1) vào Hộp mạch công suất (3) như Hình (1) theo Sơ đồ nối dây.



Bước 3: Lắp Mặt điều khiển cảm ứng (5) vào Hộp mạch công suất (3) như Hình (3).



Lưu ý: Lắp đúng vị trí Đầu kết nối (A) vào Đầu kết nối (B) theo dẫn hướng, vị trí dẫn hướng như Hình (4).



Sử dụng an toàn

- Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.
- Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.
- Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.
- Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.
- Cảnh báo**
Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sử dụng an toàn, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Liên hệ

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đã đưa mà không cần báo trước.

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ, Chủ nhật và chiều Thứ 7.

Sáng: 8h00 - 12h00.

Chiều: 13h - 17h.



Trung tâm CSKH: 1900 6488